

arzum

VOLUME PRO ULTRA

AR 5083 HAVA ÜFLEMELİ SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ

AR 5083 HOT AIR STYLER

AR 5083 WARMLUFT-STYLER

فرشة تصيف الشعر

KULLANMA KİLAVUZU

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

دليل المستخدم

1200 W

3

YIL
YEARS
JAHRE

GARANTİ
WARRANTY
GARANTIE



VOLUME PRO ULTRA AR 5083 HAVA ÜFLEMELİ SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ



- 1- Hareketli soğuk tutma ucu
- 2- Esnek fırça uçları
- 3- 4'lü iyon çıkışları
- 4- Sıcaklık ve hız kontrol halkası
- 5- Hava filtresi
- 6- 360° dönebilen kablo girişi

Arzum marka **sac şekillendiriciyi** tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Arzum Volume Pro Ultra Hava Üflemeli Sac Şekillendirme setiniz; saçlarınızı kurutur ve şekil verir ve dolaşıklıkları kolayca açar. Üstün performansı ve yüksek kalitesi ile sizi seçiminizde sizi haklı çıkaracaktır.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Dış ortamlarda, ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Eğer cihazı banyoda kullanacaksanız, kullanım sonrasında cihazınızı mutlaka prizden çekiniz çünkü su ile temas edebilecek alanlarda tehlikeli olabilir.
- İlave koruma için, 30 mA'ı aşmayan beyan şartı çalışma akımına sahip şart akım düzeninin (RCD) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Tavsiye için tesisatçınıza danışınız.
- Bu ürünü küvet, banyo, duş, leğen veya diğer su dolu küvet veya su ile temas edebilecek alanlarda kullanmayın.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayın.
- Su ya da başka bir sıvı içine düşen makinenizi ellemeyiniz, fışını prizden çekiniz ve kullanmadan önce **Arzum Yetkili Servisine** götürüp kontrol ettiriniz.
- Islak elle ve çiplak ayakla cihazınızı **KESİNLİKLE** kullanmayın.
- Kullanırken ve kullandıkten sonra saç şekillendiricinizin kablosunu işinan kısımlardan uzak tutunuz.
- Cihazınızın kablosu ya da fisi arızalısa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayın, içini açmayın ve kendiniz tamir etmeyiniz.
- Herhangi bir arizada **Arzum Yetkili Servisine** götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

UYARI: Cihazınızın **şekillendirme fırçası çok ısındığından el, göz, kulak ve yüzünüzden uzak tutunuz, boyun bölgenize temas ettirmeyiniz. Sadece tutma sapından ve ısı geçirmeyen bölgelerden tutunuz.**

- Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fisi prizde takılıyken ahşap, plastik, tekstil vb. sicağa dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine bırakmayın.
- Cihazınızı kablosu sarılıyken çalıştmayınız.
- Cihazınızın kablo ve fışına zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fışını tutunuz, kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.
- Cihazınızın **şekillendirme** aparatlarını temiz tutunuz. Toz, kir, **şekillendirici sprej, jöle, jel v.b maddeler** kullanmayın.
- Cihazınızı kullandıkten sonra fışını **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce fışının prizden çıkarılmış olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız kullanım sonrasında ısısı belli bir süre tutmaya devam edecekinden, cihazınızı soğuması için uygun bir alana bırakınız. Cihazınızı muhafaza etmeden veya cihazınızın temizliğini yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

UYARI:

- 1- Saç şekillendiricinizi banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken KESİNLİKLE kullanmayınız.
- 2- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, açma/kapama düğmesine basarak kapatınız ve fişini MUTLAKA prizden çekiniz. Cihazınız kapalı dahi olsa, fişi prizde takılı iken suya yakın bulundurulması tehlike teşkil etmektedir.
- 3-Cihazının başlığını çıkarmak istediğinizde MUTLAKA cihazınızın soğumasını bekleyiniz. Kullanım sırasında cihazınız ısındığından dolayı başlık kısmı da sıcak olabilir.
- 4-Cihazınızı kullandıktan sonra aksesuarları sıcak olabileceği için bunları çıkarmadan önce soğumasını bekleyiniz.



HİZ ve ISI AYAR KADEMELERİ

Cihazınızı kullanırken aşağıdaki seviyelerden birini seçebilirsiniz;

Off = Kapalı

Cool= Soğuk hava akışı ve güçlü ve serin

Low=Orta hava akışı ve orta sıcaklık

High= Güçlü hava akışı ve yüksek sıcaklık



KERATİN, ARGAN ve HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KATKILI SERAMİK PLAKALAR

Cihazınızın ısıtıcı plakaları keratin, argan ve hindistan cevizi yağı katkıları seramik ile kaplanmıştır. Parlak ve sağlıklı saçlar için keratin, argan ve hindistan cevizi yağı kaplı seramik özellikle anında canlılık ve yoğun koruma sağlayacaktır.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Saçınızı yıkadıktan saçlarınızdaki fazla nemi almak için havluyla saçınızı kurulayın.
- Şekil verme işleminden önce saçınızı tarayın.
- Daha kalıcı sonuçlar elde etmek için şekillendirici setinizi kullanmadan önce saçınıza bir miktar köpük/jöle sürebilirsiniz.
- Cihazınızın fişini prize taktığınızda kullanımına hazırlıdır. Uygun kullanım

sıcaklığına çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra ulaşılır.

- Sapın alt kısmındaki sıcaklık ve hız kontrol halkasını çevirerek saçınıza uygun sıcaklığa getiriniz.
- Şekillendirmeye başlamadan önce saçlarınızı bölümlere ayırin.
- Önce alt kısımları şekillendirin daha sonra üst kısımdaki saçları şekillendirecek devam edin.
- İyi bir sonuç elde etmek için saç tellerini yukarıdan aşağı doğru şekillendirin. Rahat şekil verebilmek için firçanın ucundaki dönebilen soğuk tutma ucunu kullanın.
- Uyguladığınız her saç modelinden sonra saçlarınızı biraz soğuk hava verirseniz saç modeliniz daha uzun süre dayanacaktır.
- Ürünü kapatmak için off konumuna getiriniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Arzum Volume Pro Ultra Saç Şekillendirme Seti 'nizi uzun yıllar kullanabilmeniz için yapmanız gereken bakım ve temizlik çok kolay ve kisadır.
- Makinenizin fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
- Makinenizi kesinlikle su veya başka bir sıvıyla daldırmayınız.
- Saç şekillendirme setinizin kablosunu cihazınızın etrafına sarmayınız.
- Makinenizin gövdesini (dışını) hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.
- Bu işlemleri makinenizin kullanım sıklığına göre tekrarlayabilirsiniz.
- Ürününüzü serin ve kuru yerde saklayınız.

FİLTRENİN TEMİZLENMESİ:

- Ürününüzün motor ömrünü uzatmak ve performansını korumak için, arka filtredeki tozu ve kiri düzenli olarak temizlemek gereklidir.
- Filtreyi yumuşak ve kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.



Kullanım ömrü 7 yıl
TEKNİK ÖZELLİKLER

220-240V ~ 50-60Hz
1000-1200 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müsteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Kenford Industrial Company Limited

Unit 11-17, 25/F, Regent Centre A, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong

Tel: +852 2422 8198 Fax: +852 24223199

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China / Menşei Çin'dir

Tel: 0850 222 1800

www.arzum.com

VOLUME PRO ULTRA AR 5083 HOT AIR STYLER



1. Cool rotating tip
2. Supple bristles
3. Quad ionic jets
4. Temperature/speed control ring
5. Filter
- 6- 360° Rotating Cable Entry

Thank you for purchasing **Arzum** brand **hot air styler**. We wish this product to make life easier for you, as with other Arzum products offered to you.

The **Arzum Volume Pro Ultra Hot Air Styler** set dries and styles your hair and detangles your hair effortlessly. Thanks to the superior performance and high quality, it will justify you in your choice.

In order to obtain utmost output from your appliance, please read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the **Arzum Volume Pro Ultra Hot Air Styler** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only, not for commercial or industrial usage. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensor your mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If this appliance is used in the bathroom, the device must be removed from the power source after using, because it might be dangerous in the near of water.
- The rating of residual current device RCD to be installed. It should have a cut-off current of not more than 30 mA. Ask a service agent or a similar qualified person.
- Do not use this appliance near bath tubs, wash basins, showers or other vessels containing water. Never place the appliance in water!
- Do not use the extension cables which provide insufficient current not to damage your appliance.
- Do not handle your machine which is dropped into water or any other liquid, disconnect from the outlet and before using again take it to Arzum Authorized Service to be controlled.
- **NEVER** use your appliance with wet hands and bare foot.
- Keep the cord of your hair sstyler away from the heating sections during and after use.
- If the cord or plug of your appliance is broken, or if it is damaged because of dropping or any other reason, then do not open inside and do not attempt to repair it yourself. In case of any failure, take it to **Arzum Authorized Service**. Care that for using the only original spare parts.

WARNING: Because the brush of your appliance warm up very much, take it away from your hand, eye, ear and face and do not allow contact your neck part. Keep only the handle and the hand-safe area.

- When the appliance is hot, when it operates or attached to the outlet, do not leave it on the surfaces which are not resistant to temperature such as wood, plastic, textile etc.
- Do not operate your appliance while the cord is wrapped.
- Avoid the actions which may damage the cord and plug of your appliance. Do not carry by cord; keep the plug to disconnect it from the outlet, but not by pulling its cord. Do not wind its cord around the appliance.
- Always keep the brush of your appliance clean. Do not use the substances such as dust, dirt, forming spray, gel, jelly etc.
- **ALWAYS** unplug your appliance after using. Take care when your appliance is not in use, or before cleaning or caring, your appliance is unplugged.
- Be careful because your apparatus continues to keep the temperature for a certain period of time after its use. Always allow your

appliance to cool before cleaning or storing away.

- Use your appliance for its intended purposes as recommended.

WARNING:

1- NEVER use your hair styler when in the bath, shower or in the areas in contact with water and when your hands are wet.

2- When you do not use your appliance, ALWAYS set the button off position for closing and unplug your appliance. If closing water while your appliance is off but plug, it will cause a danger.



3-When you want to remove the head of the appliance, be SURE to wait for your appliance to cool down. Since your appliance gets heated during use, the head of the appliance might be hot as well.

4-After using your appliance, wait for accessories to cool down before removing them as they might be hot.

SPEED/FAN SETTING

*When using your set you can select one of the following positions:

OFF

Cool =the airflow is powerful and cool

Low = the airflow is low and warm

High= the airflow is powerful and hot



KERATIN, ARGAN AND COCONUT OIL ADDED CERAMIC PLATES

Heating plates of your appliance have keratin, argan and coconut oil coated ceramic. It provides immediate vitality and intensive protection with keratin, argan and coconut oil coated ceramic feature for silky and bright hair.

SUGGESTION OF USE

- Towel-dry to remove excess water.
- Comb out any knots with a detangling brush.
- In order to obtain more lasting results apply a little foam/jelly to your hairs before using this hairstyler.

Plug the product into a 220-240V mains power supply.

- Turn on the airstyler by using the temperature/speed control ring at the bottom of the handle. Align the with the temperature/speed setting desired.
 - Roughly section the hair prior to styling. Style the lower layers first.
 - Style the hair strand from top to bottom to get the best results. Use the rotating cool tip for extra comfort while styling the hair.
- *If you do not operate cold air current, give shape to hair curls using a comb or brush, or your fingers, and allow your hairs to cool down before giving last form.
- To turn the product off, simply align the with the "OFF" setting.
 - After use, unplug the product and allow to cool before storing away.

CLEANING AND CARE

*Due care and cleaning procedures are too easy and short, in order to ensure using your **Arzum Volume Pro Ultra Air Styler** for many years.

*Disconnect the power cord from wall socket and allow the appliance to cool down.

*Never immerse the appliance into water or other liquids.

*Do not wrap the cord of your hair styler around the unit.

*When the heated brush is completely cool remove any loose hairs from the bristles after every use and make sure there is no product build up on the ceramic barrel or bristles.

*Store in a cool dry place.

*Wipe off the body (outer surface) of your appliance using a slightly damp cloth, and then make it dry.

CLEANING THE FILTER

To maintain peak product performance and to prolong motor life, it is important to regularly remove dust and dirt from the rear grille. Use a soft brush or a soft towel on the rear grille in order to remove any dirt or dust that could reduce the performance of the product.



Product life 7 years

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V ~ 50-60Hz

1000-1200 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
- Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Kenford Industrial Company Limited

Unit 11-17, 25/F, Regent Centre A, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong

Tel: +852 2422 8198 Fax: +852 24223199

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China / Menşei Çin'dir

Tel: +90 212 467 80 80

www.arzum.com

VOLUME PRO ULTRA AR 5083 WARMLUFT-STYLER



1-Drehbare Cool-Tip-Spitze

2-Weiche Borsten

3-Vierfacher Ionenstrahl

4-Drehregler für Temperatur/Geschwindigkeit

5-Filter

6-360° drehbare Kabeleinführung

Wir danken Ihnen, dass Sie die **Warmluft-Styler** der Marke **Arzum** gewählt haben. Dies ist ein weiteres Produkt, dass wir Ihnen präsentieren, um Ihr Leben zu erleichtern.

Das Arzum Volume Pro Ultra-Heißluft-Styler-Set trocknet und stylt Ihre Haare und glättet Ihre Haare ohne Mühe. Dank der unübertrefflichen Leistung und Top-Qualität wird es Sie bei Ihrer Wahl rechtfertigen.

Um Ihr Gerät effizient zu nutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanwendung sorgfältig durch und bewahren sie auf, da sie später noch nötig werden könnte.

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte achten Sie drauf, ob die auf Ihrem Gerät **Arzum Volume Pro Ultra Warmluft-Styler** angegebene Spannung mit der lokalen Spannung in Ihrer Region übereinstimmt. Wenn eventuelle Schäden wegen der Nichtübereinstimmung der Spannung entstehen, so ist unsere Firma dafür nicht verantwortlich und auch Schäden aus diesen Gründen sind außerhalb unserer Garantie.
- Ihr Gerät ist doch nur für den gewöhnlichen Haushalt bestimmt. Es sollte nicht zu kommerziellen oder industriellen Zwecken genutzt werden. Andernfalls steht es ausserhalb der Garantie.
- Dieses Gerät kann durch Kinder älter von 8 Jahren und physisch, sinnlich oder geistig eingeschränkten oder erfahrenes-und kenntnislosen Personen verwendet werden, wenn bezüglich der sicheren Anwendung des Gerätes die notwendigen Beobachtungsmaßnahmen geschaffen und Anweisungen erteilt worden sind. Lassen

Sie Kinder mit dem Gerät nicht spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht durch nicht beaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.

- Falls Sie vorhaben, Ihr Gerät im Badezimmer einzusetzen, dann nach dem Gebrauch das Gerät unbedingt vom Stromnetz trennen, denn der Einsatz in Wasserbereichen kann eventuelle Gefahren hervorrufen.
- Für weiteren Schutz wird empfohlen, eine Reststrommechanik (RCD) von höchstens 30 mA in die Stromregelung des Badezimmers zu positionieren. Fragen Sie hierzu Ihren Anlagentechniker.
- Dieses Produkt in der Badewanne, im Badezimmer, in der Dusche, in Schüsseln oder sonstigen wassergefüllten

Behältern bzw. Bereichen nicht einsetzen.

- Nach dem Gebrauch Ihres Geräts müssen Sie unbedingt den Stecker Ihres Gerätes aus der Steckdose herausziehen. Sehen sie vor der Reinigung und Pflege ihres Gerätes zu, dass es abgeschaltet und nicht in der Steckdose angeschlossen ist.
- Da Ihr Gerät nach der Benutzung die Hitze noch eine Weile hält, sollen Sie darauf aufpassen. Stellen Sie beim Aufräumen ihres Gerätes bzw. vor seiner Reinigung sicher, dass es abgekühlt ist.
- Benutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und ihrem Zweck entsprechend.

WANRUNG:

- 1- Ihren Haarglättter keineswegs beim Baden und auf feuchten bzw. nassen Böden benutzen, wo man mit Wasser in Kontakt kommen kann. Mit nassen bzw. feuchten Händen das Gerät NIEMALS anfassen.
- 2- Wenn Sie ihr Gerät nicht benutzen, den Ein/Aus Schalter auf "0" stellen und unbedingt aus der Steckdose ziehen. Auch wenn das Gerät ausserbetrieb sein sollte, ist es gefährlich das Gerät nahe am Wasser zu halten, wenn es an der Steckdose steckt.
- 3-Wenn Sie den Aufsatz Ihres Geräts entfernen möchten, MÜSSEN Sie warten, bis sich das Gerät abgekühlt hat. Der Aufsatz kann auch heiß sein, da Ihr Gerät während des Gebrauchs heiß wird.
- 4-Da das Zubehör nach dem Gebrauch Ihres Geräts heiß sein kann, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es entfernen.



Gerät mit Kombitaste Luftstrom/ Temperatur

Bei Anwendung sind folgende Arbeitsstufen verfügbar:

Kühl= der Luftstrom ist kräftig und kühl

Niedrig= der Luftstrom ist sacht und warm

Hoch= der Luftstrom ist kräftig und heiß



KERAMIKPLATTEN MIT KERATIN, ARGAN- UND KOKOSÖL

Die Wärmeplatten Ihres Gerätes sind beschichtet mit Keratin, Argan- und Kokosöl beschichteter Keramik. Dank der Eigenschaft der mit Keratin, Argan- und Kokosöl beschichteten Keramik werden Ihrem seidigen, glänzenden und elastischen Haar umgehend lebendiger und intensiver Schutz verliehen.

ANWENDUNGSTIPPS

- Nach dem Waschen das Haar sanft mit einem Handtuch trocken tupfen
- Sie können etwas Schaum/Haargel auf Ihr Haar auftragen, bevor Sie Ihren Styler verwenden, um dauerhaftere Ergebnisse zu erzielen.
- Waschen und spülen Sie Ihre Haare wie gewohnt.
- Für einen Extra-Schutz wenden Sie ein Hitzeschutz-Spray an.
- Klippen Sie Ihr Haar bereit für Ihr Styling hoch.
- Schließen Sie das Gerät an eine 220-240 V-Steckdose an.
Wärmluftbürste am Drehregler für Temperatur/Geschwindigkeit einschalten (am Griffende), auf die gewünschte Temperatur/Geschwindigkeit ausrichten.
- Haar vor dem Stylen grob abteilen. Untere Partien zuerst frisieren.
- Haarsträhne für optimale Ergebnisse von oben nach unten stylen. Gerät zum bequemen Styling zusätzlich an der drehbaren Cool-Tip-Spitze halten.
- Wenn Sie nach jeder durchgeführten Haarform etwas Kaltluft geben, so wird das Modell Ihrer Haare noch länger bleiben.
- Zum Abschalten auf die „Aus“-Stellung drehen.
- Nach Gebrauch ausstecken und vor dem Aufbewahren abkühlen lassen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Pflege und Reinigung ist sehr einfach, um den **Arzum Volume Pro Ultra Haarstyling**-Set über viele Jahre benutzen zu können.
- Ziehen Sie den Stecker ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Das Gerät niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Die Kabel nicht um das Gehäuse des Stylers wickeln.
- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Das Gehäuse (von außen) mit einem etwas feuchtem Tuch wischen und gut abtrocknen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

FILTERREINIGUNG

Der Filter am hinteren Ende muss regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden, um die Nutzungsdauer und die optimale Leistung von Gerät und Motor zu gewährleisten. Zum Entfernen von Schmutz und Staub, der die Leistung mindern könnte, hinteres Filtergitter mit einem weichen Tuch oder einer Bürste reinigen.



Lebensdauer 7 Jahre

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

220-240V ~ 50-60Hz

1000-1200 W

PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
- Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantieumfang enthalten.

Entspricht der WEEE- Vorschrift.

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Hersteller:

Kenford Industrial Company Limited

Unit 11-17, 25/F, Regent Centre A, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong

Tel: +852 2422 8198 Fax: +852 24223199

Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China / Menşei Çin'dir Tel: +90 212 467 80 80

www.arzum.com

ARZUM VOLUME PRO ULTRA AR 5083

فرشاة تصفيف الشعر



- طرف إمساك بارد متحرك
- رؤوس فرشاة مرنة
- 4 مخارج أيونات
- حلقة التحكم في درجة الحرارة والسرعة
- فلتر الهواء
- مدخل كابل قابل للدوران 360 درجة

شكراً اختياركم فرشاة تصفييف الشعر من العاملة التجارية أرزوم. هذا المنتج هو أي ضا واحد من المنتجات التي نقدمها لكم لجعل حياتكم أسهل.

ستشعرون بالسعادة عند اختياركم فرشاة تصفييف الشعر فوليوم برو أرزوم بفضل أدائها المتميّز وجودتها العالية بالإضافة إلى ضمان تجفيف وتصفييف الشعر بسهولة.

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل من أجل الحصول على أفضل أداء للجهاز.

تحذيرات هامة

• تتحققوا من أن الجهد المكتوب على فرشاة تصفييف الشعر فوليوم برو أرزوم يتوافق مع جهد الكهرباء الموجود في مكانكم. في حال

وجود أي اختلافات، فإن شركتنا لن تكون مسؤولة عن أي أعطال قد تحدث ويتم التعامل مع هذا النوع من الأعطال خارج نطاق الضمان.

• تم تصميم جهازكم للاستخدام المنزلي فقط. وال ينبغي أن يستخدم الغرض تجارية أو صناعية. ونتيجة لذلك، فإن الأعطال التي قد تحدث سوف يتم التعامل معها خارج نطاق الضمان.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات وألأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو ليس لديهم خبرة أو

معرفة كافية بطريقة المستخدام تحت إشراف أو بعد الاطالع على تعليمات استخدام الجهاز بطريق آمنة وبعد إدراك المخاطر المتضمنة. يحظر لعب الأطفال بالجهاز. يجب أَن

يتدخل الأطفال في تنظيف الجهاز أو صيانته دون إشراف.

• في حالة استخدامكم الجهاز في الحمام، فتأكدوا من إخراجه من مقبس الكهرباء بعد الاستخدام لأنه قد يسبب خطراً في المناطق التي قد يتلامس فيها مع المياه.

• للحصول على حمايَّة ضافية، فمن المستحسن وضع قاطع الدائرة الحالية المتبقية (DCR). وينبغي أَن يتجاوز قاطع التيار هذا 30 ملي أمبير. استشروا وكيل خدمات أو شخص مؤهل مشابه.

• أَن تستخدمو هذا المنتج في أحواض الاستحمام، أحواض الغسيل، كابينات الدش أو أحواض ومناطق أخرى المملوأة بالماء. يحظر

تماماً ما وضع الجهاز في الماء!

• لتجنب إلحاق الضرر بالجهاز، أَن تستخدمو أساليك التمديد التي توفر تياراً

غير كاف.

• ال تلمسووا الجهاز الخاص بكم عند وقوعه في الماء أو في سوائل أخرى، اسحبوا القابس من مأخذ الكهرباء وقبل الاستخدام مرة أخرى
اذهبو الى مركز الخدمة المعتمدة أرزوم أجل فحص الجهاز.

• ال تستخدموا الجهاز الخاص بكم بيدين مبتلين وأقدام عارية أبداً.
• أبقوا كابل تصيف الشعير بعيداً عن الأجزاء الساخنة للجهاز أثناء الاستخدام وبعد الاستخدام.

• ال تستخدموا الجهاز الخاص بكم إذا كان كابل الجهاز أو القابس معى با، إذا أصابه التلف بسبب الوقوع أو أسباب أخرى، ال تفتحوا الجهاز
وال تحاولوا إصلاحه بأنفسكم. في حال حدوث أية عطل أوصلوا الجهاز إلى مركز الخدمة المعتمدة أرزوم . تأكدوا من استخدام قطع الغيار الأصلية فقط في جهازكم.

تحذير: ألن لوحات تصيف الشعير تصبح ساخنة جداً، يجب إبقاءها بعيداً عن اليدين والعيون والأذنين والوجه، وال تجعلونها تلمس منطقة العنق. استخدموا الجهاز عن طريق إلمساك من مقبض الاستخدام والمناطق ذو العزل الحراري فقط.

• عندما يكون الجهاز ساخن ، يعمل أو موصول بـ مأخذ الكهرباء ال تتركوه على الأسطح غير المقاومة للحرارة مثل الخشب، البالستيك، المنسوجات وما شابه.

• ال تقوموا بتشغيل الجهاز وكابل الجهاز ملفوف.
• تجنبوا الحركات التي من شأنها أن تلحق الأضرار بكابل وقابس الجهاز. ال تحملوا الجهاز من الكابل، امسكوه من القابس من أجل سحبه من مأخذ الكهرباء، ال تسحبوا الكابل من أجل تلك الغاية. ال تقوموا بلف الكابل حول الجهاز.

• حافظوا على نظافة فرشاة الجهاز. ال تستخدموا الغبار، الأوساخ، رذاذ تثبيت الشعر، الهاام، جل الشعر أو أي مواد أخرى.

• تأكدوا دوًّا ما من سحب القابس برفق من مأخذ الكهرباء بعد النتهاء من استخدام الجهاز. أثناء عدم استخدام الجهاز، احرص على إزالته من مأخذ الكهرباء قبل القيام بالتنظيف والعناء.

• اترکوا الجهاز في منطقة مناسبة من أجل أن يبرد، حيث سيستمر الجهاز بالاحتفاظ بالساخونة لفترة من الزمن بعد النتهاء من الاستخدام.
تأكدوا من أن الجهاز قد برد تماماً قبل تخزين الجهاز أو قبل القيام بتنظيف الجهاز.

• استخدموا الجهاز على النحو الموصى به وبشكل مناسب للغرض الخاص به.

تحذير:

- 1- يحظر تماماً ما استخدام فرشاة تصفيف الشعر الخاصة بكم في الحمام، الدش، أو في المناطق التي قد تأتي في اتصال مع الماء، وال تستخدموه أبداً وأيديكم مبتلة.
- 2- أثناء عدم استخدامكم للجهاز، قوموا دوًّا ما بإغلاق الجهاز عن طريق الضغط على زر إلاغالق وتأكدوا من إزالة قابس الجهاز من مأخذ الكهرباء.
- حتى أثناء عدم عمل الجهاز، فمن الخطورة الاحتفاظ به قريباً من الماء والقابس موصول به مأخذ الكهرباء.
- 3- عندما تريد فك رأس الجهاز، انتظر فترة قصيرة حتى يبرد الجهاز. حيث أن الجهاز يسخن أثناء الاستخدام ، فقد يكون رأس الجهاز ساخناً أيضاً.
- 4- انتظر فترة قصيرة بعد استخدام الجهاز حتى تبرد الأجزاء الإضافية قبل فكها لأنها قد تكون ساخنة.



درجات تعديل السرعة والحرارة يمكن اختيار أحد المستويات التالية أثناء استخدام جهازك؛

= مغلق Off

= تدفق هواء بارد وقوى ورطب Cool

= تدفق هواء متوسط ودرجة حرارة متوسطة Low

= تدفق هواء قوي ودرجة حرارة عالية High

ألواح سيراميك مضاد إليها زيت الكيراتين والاركان وجوز الهند تم تغطية ألواح التسخين للجهاز بالسيراميك المضاد إليه زيت الكيراتين والاركان وجوز الهند. يوفر من أجل الشعر اللامع والصحي النشاط وحماية مكثفة في الحال بفضل خاصية السيراميك المغطى بزيت الكيراتين والاركان وجوز الهند

توصيات الاستخدام

- جففي شعرك بمنشفة لإزالة الرطوبة الزائدة من شعرك بعد غسل الشعر.
- مشطي شعرك قبل عملية التصفيف.
- يمكنك وضع بعض الرغوة/الجل على شعرك قبل استخدام مجموعة التصفيف من أجل الحصول على نتائج أكثر ديمومة.

- يصبح جهازك جاهزاً للاستخدام عند توصيل المقبس بأخذ الكهرباء. يصل إلى درجة حرارة المناسبة في غضون ثوان قليلة من التشغيل.
- أحضرِي الجهاز لدرجة الحرارة المناسبة لشعرك عن طريق تدوير حلقة التحكم في درجة الحرارة والسرعة الموجودة في الجزء السفلي من المقبض.
- قسمّي شعرك إلى أقسام قبل البدء في التصفيف.

- قومي أولاً بتصفييف الأجزاء السفلية، ثم استمري في تصفييف الشعر الموجود في الأجزاء العلوية.
- صفي الشعر من الأعلى إلى الأسفل للحصول على نتيجة جيدة. استخدمي طرف الإمساك البارد الدوار الموجود على طرف الفرشاة من أجل القدرة على التصفيف مريحة.
 - ستسندر تسريحة شعرك لفترة أطول إذا عرّضتِي شعرك للقليل من الهواء البارد بعد كل تسريحة تقومين بتطبيقيها.
 - قومي بتعديل الوضعية إلى "off" من أجل إيقاف تشغيل المنتج

التنظيف والعناية

- أجل ضمان مكانية استخدام فرشاة تصفييف الشعر فوليوم برو أرزوم لعدة سنوات، ينبغي اتباع إجراءات العناية والتنظيف السهلة واليسيرة هذه.
- افصلوا الكابل عن مأخذ الكهرباء واترك الجهاز حتى يبرد.
 - يحظر تماماً ما وضع الجهاز في الماء أو في أي سوائل أخرى.
 - لا تتفقوا كابل مصفف الشعر حول الجهاز.
 - امسحوا (السطح الخارجي) للجهاز باستخدام قطعة من القماش مبللة قلي الـ ثم قوموا بتجفيفه.



تنظيف الفلتر:

- يجب تنظيف الغبار والأوساخ من الفلتر الخلفي بابانتظام من أجل إطالة عمر محرك منتجك والحفاظ على أدائه.
- يمكنك تنظيف الفلتر بقطعة قماش ناعمة وجافة.

Product life 7 years
Technical Specifications
 220-240V ~ 50-60Hz
 1000-1200 W

الخصوصيات التي يجب الانتباه اليها أثناء الشحن والنقل:

- من أجل عدم تعرض الجهاز وأقسامه للضرر أثناء الشحن والنقل يجب حفظه في علبة الأصلية.
- احفظ المنتج أثناء الشحن في وضعه الطبيعي.
- انتبه لئلا يسقط الجهاز أثناء النقل واحفظه ضد الصدمات.
- الاعطال والاضرار الحاصلة أثناء الشحن بعد تسليم المنتج الى الزبون لا تدخل ضمن نطاق الضمان.

ملامن لتعليمات الـ WEEE

WEEE

يتكون هذا الجهاز من أجزاء تم صنعها عبر عملية إعادة التدوير المتطابقة وتوجيهات الـ WEEE؛ لذا يجب عدم رميها في القمامة. ومن فضلك، راجع أقرب مركز للجمع؛ تحقيقاً لإعادة تدوير هذا الجهاز.



:المستورد:

Kenford Industrial Company Limited
 Unit 11-17, 25/F, Regent Centre A, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung,
 N.T., Hong Kong
 Tel: +852 2422 8198 Fax: +852 24223199

:المنتج:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
 Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
 Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
 Made in China / Menşei Çin'dir Tel: +90 212 467 80 80
www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekszin malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malin tamir süresi 20 iş günü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş günü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

arzum

VOLUME PRO ULTRA

AR 5083 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ FIRÇA

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0042

BELGE TARİHİ: 08/06/2021

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:



ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ FIRÇA

MARKASI : ARZUM

MODELİ : VOLUME PRO ULTRA

TYPE NO : AR 5083

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum

ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 222 1 800

[WWW.ARZUM.COM](http://www.arzum.com)

AR5083-270321

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

